



施工説明書

プレスウッド(釘打ち用)

この度は天龍木材(株)の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

床材をきれいに仕上げ、最良の状態でご使用いただくため施工前に必ず「施工説明書」をお読みいただき正しく施工してください。

● 施工前のご注意

- 品質管理には万全を期しておりますが、万一不都合な品物がございましたら必ず施工前にお申し出ください。
施工後の苦情・返品・交換には応じられない場合がございますのでご了承ください。
- プレスウッド(釘打ち用)は内装用ですので外装には使用しないで下さい。
- プレスウッド(釘打ち用)を根太に直接施工しないでください。
根太上等に施工する場合は必ず12mm以上の合板を捨て貼りしてください。
- 商品を保管する場合は、水の掛かりやすい場所、湿気の多い場所、直射日光のあたる場所を避け、風通しのよい場所に保管してください。
- プレスウッド(釘打ち用)は天然木ですので1枚1枚すべて色柄が異なります。
施工前に仮並べをして全体として色調のバランスをとってください。
また、カスリや金筋等、天然木特有の模様が入る場合がありますのでご了承ください。
- プレスウッド(釘打ち用)は床暖房対応商品ではありません。床暖房にはご使用にならないようにしてください。

● 施工上のご注意

- プレスウッド(釘打ち用)の施工は糊・釘併用が基本です、必ず専用接着剤PPボンド(エポキシ樹脂系接着剤)またはウレタンボンド(一液ウレタン樹脂系接着剤)をご使用ください。
また、ご使用の際には必ず接着剤の使用説明書をお読みいただき正しく使用してください。
- 施工中に接着剤が表面についてしまった場合は直ちに拭き取ってください。一度硬化してしまうと除去できなくなります。
- 床材はあまり詰めて貼らず余裕を持って貼るようにしてください。詰めて貼りすぎると突き上げの原因になります。

● 下地について

- 床下は換気口が設置され、風通しが良く乾燥していることを確認してください。
床下の風通しが悪く、湿気が高くなると、反り・突上げ・腐れなどの原因となります。
- 大引きは90mm角以上、根太は45mm角以上のプレーナー仕上げ乾燥材で、ネジレのない平滑な材料を使用してください。
- 大引きは909mmピッチ以下、根太は303mmピッチ以下にしてください。
- 捨て貼り合板は12mm以上の十分に乾燥された構造用合板(JAS I 類以上)を使用し、縦の継ぎ目が根太の中央にくるようにレンガ張りで施工してください(図1)。
- 合板と合板の間隔は、2~3mmあけ、段差の出ないようにしてください。
- 合板の固定は、フロア用接着剤と38mm以上のフロアネイルを併用してください。

